



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 25105.2—2014  
代替 GB/Z 25105.2—2010

## 工业通信网络 现场总线规范 类型 10:PROFINET IO 规范 第 2 部分:应用层协议规范

Industrial communication networks—Fieldbus specifications—  
Type 10 PROFINET IO specifications—  
Part 2:Application layer protocol specification

(IEC 61158-6-10:2010, Industrial communication networks—  
Fieldbus specifications—Part 6-10: Application layer protocol specification—  
Type 10 elements, MOD)

2014-09-30 发布

2015-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言.....	XII
引言.....	XIII
1 范围 .....	1
1.1 概述 .....	1
1.2 规范 .....	1
1.3 一致性 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语、定义、缩略语、符号和约定.....	3
3.1 引用的术语和定义 .....	3
3.2 用于分布式自动化的附加术语和定义 .....	4
3.3 用于分散外围设备的附加术语和定义 .....	4
3.4 用于分布式自动化的附加缩略语和符号 .....	11
3.5 用于分散式外围设备的附加缩略语和符号 .....	11
3.6 用于媒体冗余的附加缩略语和符号 .....	13
3.7 约定 .....	13
3.8 在状态机中使用的约定 .....	18
4 通用协议的应用层协议规范.....	20
4.1 FAL 语法描述 .....	20
4.2 传输语法 .....	23
4.3 发现和基本配置 .....	34
4.4 精确时间控制 .....	63
4.5 媒体冗余 .....	133
4.6 实时循环 .....	168
4.7 实时非循环 .....	185
4.8 远程过程调用 .....	199
4.9 链路层发现 .....	215
4.10 MAC 桥 .....	223
4.11 虚拟桥 .....	240
4.12 IP 协议族 .....	251
4.13 域名系统 .....	254
4.14 动态主机配置 .....	254
4.15 简单网络管理 .....	254
4.16 通用 DLL 映射协议机 .....	278
5 分布式自动化的应用层协议规范 .....	285
6 分散式外围设备的应用层协议规范 .....	286
6.1 FAL 语法描述 .....	286

6.2 传输语法 .....	299
6.3 FAL 协议状态机 .....	428
6.4 AP 上下关系状态机 .....	430
6.5 FAL 服务协议机 .....	430
6.6 应用关系协议机 .....	509
6.7 DLL 映射协议机 .....	619
<b>附录 A (资料性附录) 过滤数据库(FDB) .....</b>	<b>620</b>
<b>附录 B (资料性附录) 建立伙伴 AR .....</b>	<b>624</b>
<b>附录 C (资料性附录) 建立设备访问 AR .....</b>	<b>625</b>
<b>附录 D (资料性附录) 建立 AR(简单过程) .....</b>	<b>626</b>
<b>附录 E (资料性附录) 建立 AR(加速过程) .....</b>	<b>627</b>
<b>附录 F (资料性附录) 建立 AR(快速启动过程) .....</b>	<b>629</b>
<b>附录 G (资料性附录) 上载、存储和取回过程的示例 .....</b>	<b>630</b>
<b>附录 H (资料性附录) 使用 RT_CLASS_3 CR 建立 AR .....</b>	<b>632</b>
<b>附录 I (资料性附录) AlarmCR 概貌 .....</b>	<b>633</b>
<b>附录 J (资料性附录) OSI 参考模型的层 .....</b>	<b>634</b>
<b>附录 K (资料性附录) IO 设备状态机概貌 .....</b>	<b>635</b>
<b>附录 L (资料性附录) IO 控制器状态机概貌 .....</b>	<b>636</b>
<b>附录 M (资料性附录) 优先级再生 .....</b>	<b>637</b>
<b>附录 N (资料性附录) 同步主时钟层次概貌 .....</b>	<b>638</b>
<b>附录 O (资料性附录) IEEE 802.1D 模型 .....</b>	<b>640</b>
<b>附录 P (资料性附录) 带宽使用的优化 .....</b>	<b>643</b>
<b>附录 Q (资料性附录) 用于带宽分配的时间约束 .....</b>	<b>645</b>
<b>图 1 特殊字段的通用结构 .....</b>	<b>15</b>
<b>图 2 特殊字段八位位组 1(高)的通用结构 .....</b>	<b>16</b>
<b>图 3 特殊字段八位位组 2(低)的通用结构 .....</b>	<b>16</b>
<b>图 4 特殊字段八位位组 1(高)的通用结构 .....</b>	<b>17</b>
<b>图 5 特殊字段八位位组 2 的通用结构 .....</b>	<b>17</b>
<b>图 6 特殊字段八位位组 3 的通用结构 .....</b>	<b>17</b>
<b>图 7 特殊字段八位位组 4(低)的通用结构 .....</b>	<b>18</b>
<b>图 8 数据类型 BinaryDate 的编码 .....</b>	<b>25</b>
<b>图 9 Time of Day 值的编码 .....</b>	<b>25</b>
<b>图 10 Time Difference 值的编码 .....</b>	<b>26</b>
<b>图 11 Network Time 值的编码 .....</b>	<b>26</b>
<b>图 12 Network Time Difference 值的编码 .....</b>	<b>27</b>
<b>图 13 PTCP_Time 和 CycleCounter 之间相对应的时标 .....</b>	<b>69</b>
<b>图 14 报文时间戳点 .....</b>	<b>74</b>
<b>图 15 4 个报文时间戳 .....</b>	<b>74</b>
<b>图 16 有后继的线延迟协议 .....</b>	<b>75</b>

图 17 无后继的线延迟协议 .....	75
图 18 线延迟测量 .....	76
图 19 GSDML 用法的模型参数 .....	77
图 20 桥延迟测量 .....	78
图 21 延迟积聚 .....	78
图 22 同步的积聚时间偏差最坏情况 .....	79
图 23 偏差测量的方案 .....	79
图 24 偏差的测量 .....	80
图 25 发送无 Follow Up 帧的 Sync 帧 .....	80
图 26 发送有 FollowUp 帧的 Sync 帧 .....	81
图 27 转发 Sync 帧和 FollowUp 帧 .....	81
图 28 在同步变型之间的转换 .....	82
图 29 延迟请求的状态转换图 .....	83
图 30 延迟响应的状态转换图 .....	90
图 31 PTCP 概况 .....	95
图 32 BMA 的状态转换图 .....	96
图 33 MPSM 状态转换图 .....	110
图 34 SPSM 状态转换图 .....	118
图 35 SRPM 状态转换图 .....	125
图 36 SCHEDULER 状态转换图 .....	131
图 37 用于 MRP 的 MRM 协议机 .....	139
图 38 MRC 协议机 .....	146
图 39 MRM 协议机 .....	155
图 40 MRRT 的 MRC 协议机 .....	161
图 41 RRT_RELAY 状态转换图 .....	164
图 42 CycleCounter 的结构 .....	169
图 43 产生事件的状态转换图 .....	231
图 44 RED RELAY 的状态转换图 .....	236
图 45 MUX 的状态转换图 .....	242
图 46 DEMUX 的状态转换图 .....	248
图 47 在 DMPM 内的协议机的结构(桥) .....	279
图 48 FrameSendOffset 与周期时间 .....	335
图 49 诊断、维护和合格的分类 .....	369
图 50 保留间隔的定义 .....	383
图 51 PLL Window 的定义 .....	386
图 52 探测丢失帧—出现 .....	395
图 53 探测丢失帧—消失 .....	395
图 54 协议机之间的关系 .....	429
 图 B.1 建立伙伴 AR .....	624
图 C.1 建立设备访问 AR .....	625
图 D.1 建立 IO AR(简单过程) .....	626
图 E.1 无错误的 IO AR 的加速建立 .....	627

图 E.2 带有“late”错误的 IO AR 的加速建立 .....	628
图 F.1 使用快速启动建立 IO AR .....	629
图 G.1 上载、存储的示例 .....	630
图 G.2 取回存储的示例 .....	631
图 H.1 使用 RT_CLASS_3 CRs 建立 AR .....	632
图 I.1 使用高优先级的 AlarmCR 概貌 .....	633
图 I.2 使用低优先级的 AlarmCR 概貌 .....	633
图 J.1 OSI 参考模型层的分配 .....	634
图 K.1 IO 设备状态机概貌 .....	635
图 L.1 IO 控制器状态机概貌 .....	636
图 N.1 同步主时钟层次的层模型 .....	638
图 N.2 同步主时钟层次的两层变型 .....	639
图 O.1 IEEE 802.1D 的“Adapted baggy pants”模型 .....	640
图 O.2 用于帧发送器的 IEEE 802.1D 的“Adapted baggy pants”模型 .....	641
图 O.3 用于帧接收器的 IEEE 802.1D 模型 .....	642
图 P.1 在线型结构中的设备连接 .....	643
图 P.2 在发送方向的帧传播 .....	643
图 P.3 在接收方向的帧传播 .....	644
图 Q.1 带宽分配的时间约束概览 .....	645
图 Q.2 时段长度的计算 .....	645
 表 1 状态机描述要素 .....	18
表 2 状态机各要素的描述 .....	19
表 3 状态机中使用的约定 .....	19
表 4 符合 IEEE 802.3—2005 的 DLPDU 语法 .....	21
表 5 符合 IEEE 802.11—1999 的 DLPDU 语法 .....	21
表 6 符合 IEEE 802.15.1—2005 的 DLPDU 语法 .....	22
表 7 SourceAddress .....	27
表 8 DCP_MulticastMACAdd .....	28
表 9 PTCP_MulticastMACAdd 范围 1 .....	28
表 10 PTCP_MulticastMACAdd 范围 2 .....	28
表 11 PTCP_MulticastMACAdd 范围 3 .....	29
表 12 PTCP_MulticastMACAdd 范围 4 .....	29
表 13 PTCP_MulticastMACAdd 范围 5 .....	29
表 14 PTCP_MulticastMACAdd 范围 6 .....	29
表 15 PTCP_MulticastMACAdd 范围 7 .....	29
表 16 PTCP_MulticastMACAdd 范围 8 .....	30
表 17 MRP OUI .....	30
表 18 MRPMulticastMACAdd .....	30
表 19 MRRTMulticastMACAdd .....	30
表 20 LT(长度/类型) .....	31
表 21 TagControlInformation.Priority .....	31
表 22 FrameID 范围 1 .....	32

表 23 FrameID 范围 2 .....	32
表 24 FrameID 范围 3 .....	32
表 25 FrameID 范围 4 .....	32
表 26 FrameID 范围 5 .....	32
表 27 FrameID 范围 6 .....	33
表 28 FrameID 范围 7 .....	33
表 29 FrameID 范围 8 .....	33
表 30 FrameID 范围 9 .....	34
表 31 DCP APDU 语法 .....	34
表 32 DCP 替代 .....	35
表 33 ServiceID .....	37
表 34 用于请求的 ServiceType .....	38
表 35 用于响应的 ServiceType .....	38
表 36 ResponseDelayFactor .....	38
表 37 选项表 .....	39
表 38 选项 IPOption 的子选项表 .....	39
表 39 选项 DevicePropertiesOption 的子选项表 .....	40
表 40 选项 DHCPOption 的子选项表 .....	40
表 41 选项 ControlOption 的子选项表 .....	40
表 42 选项 DeviceInitiativeOption 的子选项表 .....	40
表 43 选项 AllSelectorOption 的子选项列表 .....	40
表 44 选项 ManufacturerSpecificOption 的子选项表 .....	41
表 45 SuboptionDHCP .....	42
表 46 与 SuboptionStart 联合的 DCPBlocklength 的编码 .....	43
表 47 与 SuboptionStop 联合的 DCPBlocklength 的编码 .....	43
表 48 与 SuboptionSignal 联合的 DCPBlocklength 的编码 .....	43
表 49 与 SuboptionFactoryReset 联合的 DCPBlocklength 的编码 .....	43
表 50 与 SuboptionDeviceInitiative 联合的 DCPBlocklength 的编码 .....	44
表 51 带有选项 IP 的 BlockQualifier .....	45
表 52 带有选项 DeviceProperties、DHCP 和 ManufacturerSpecific 的 BlockQualifier .....	45
表 53 BlockError .....	45
表 54 用于 SuboptionIPParameter 的 BlockInfo .....	46
表 55 用于 SuboptionIPParameter 的 BlockInfo 的比特 1 和比特 0 .....	46
表 56 用于 SuboptionIPParameter 的 BlockInfo 的比特 7 .....	46
表 57 用于所有其他子选项的 BlockInfo .....	46
表 58 DeviceInitiativeValue .....	46
表 59 SignalValue .....	47
表 60 DeviceRoleDetails .....	48
表 61 IPAddress .....	49
表 62 Subnetmask .....	49
表 63 StandardGateway .....	50
表 64 DCPUCS 状态表 .....	53
表 65 DCPUCR 状态表 .....	56

表 66 DCPMCS 状态表 .....	58
表 67 DCPMCR 状态表 .....	60
表 68 DCPHMCS 状态表 .....	61
表 69 DCPHMCR 状态表 .....	62
表 70 PTCP APDU 语法 .....	63
表 71 PTCP 替代 .....	63
表 72 PTCP_TLVHeader.Type .....	64
表 73 PTCP_Delay10ns .....	65
表 74 PTCP_Delay1ns_Byte.Value .....	65
表 75 PTCP_Delay1ns .....	66
表 76 PTCP_Delay1ns_FUP .....	66
表 77 PTCP_SequenceID .....	66
表 78 用于 OUI 的 PTCP_SubType(=00-0E-CF) .....	67
表 79 PTCP_NanoSeconds .....	67
表 80 PTCP_Flags.LeapSecond .....	67
表 81 MJD、UTC 和 PTCP_EpochNumber 之间相对应的时标 .....	68
表 82 PTCP_EpochNumber、PTCP_Second、PTCP_Nanosecond、CycleCounter 和 SendClockFactor 之间相对应的时标 .....	68
表 83 用于 SyncID == 0 和 SyncProperties.Role == 2 的 PTCP_MasterPriority1 .....	69
表 84 用于 SyncID == 0 和 SyncProperties.Role == 1 的 PTCP_MasterPriority1 .....	70
表 85 用于 SyncID == 1 和 SyncProperties.Role == 2 的 PTCP_MasterPriority1 .....	70
表 86 用于 SyncID == 1 和 SyncProperties.Role == 1 的 PTCP_MasterPriority1 .....	70
表 87 PTCP_MasterPriority2 .....	70
表 88 用于 SyncID == 0(时钟同步)的 PTCP_ClockClass .....	71
表 89 用于 SyncID == 1(时间同步)的 PTCP_ClockClass .....	71
表 90 PTCP_ClockAccuracy .....	72
表 91 PTCP_ClockVariance .....	73
表 92 PTCP_T2TimeStamp .....	73
表 93 DelayRequest 状态表 .....	84
表 94 DelayRequest 所使用的宏 .....	88
表 95 DelayRequest 所使用的函数 .....	89
表 96 DelayResponse 状态表 .....	91
表 97 DelayResponse 使用的宏 .....	93
表 98 DelayResponse 使用的函数 .....	93
表 99 BMA 状态表 .....	97
表 100 BMA 最佳远程同步主时钟(RSM)状态表 .....	103
表 101 BMA 获得最佳同步主时钟(GBSM)状态表 .....	106
表 102 BMA 使用的宏 .....	108
表 103 BMA 使用的函数 .....	109
表 104 MPSM 状态表 .....	111
表 105 MPSM 使用的宏 .....	116
表 106 MPSM 使用的函数 .....	116
表 107 SPSM 状态表 .....	119

表 108 SPSM 使用的宏 .....	123
表 109 SPSM 使用的函数 .....	124
表 110 SRPM 状态表 .....	125
表 111 SRPM 使用的宏 .....	128
表 112 SRPM 使用的函数 .....	129
表 113 SCHEDULER 状态表 .....	131
表 114 MRP APDU 语法 .....	133
表 115 MRP 替代 .....	133
表 116 MRP_TLVHeader.Type .....	134
表 117 MRP_Prio .....	135
表 118 MRP_PortRole .....	135
表 119 MRP_RingState .....	135
表 120 MRP_Interval .....	135
表 121 MRP_Transition .....	136
表 122 MRP_TimeStamp .....	136
表 123 MRP_DomainUUID .....	136
表 124 MRRT APDU 语法 .....	137
表 125 MRRT 替代 .....	137
表 126 MRRT_TLVHeader.Type .....	137
表 127 MRRT_DomainUUID .....	138
表 128 MRM 协议机的本地变量 .....	139
表 129 MRM 状态机 .....	140
表 130 MRC 协议机的本地变量 .....	147
表 131 MRC 状态机 .....	148
表 132 函数 .....	152
表 133 FDB 清除定时器 .....	154
表 134 拓扑改变定时器 .....	154
表 135 用于 MRRT 激活的 MRM 协议机的本地变量 .....	156
表 136 用于 MRRT 激活的 MRM 状态机 .....	156
表 137 MRRT 激活的 MRC 状态机 .....	162
表 138 MRM 和 MRC 函数 .....	163
表 139 RRT_RELAY 状态表 .....	164
表 140 RRT_RELAY 使用的宏 .....	167
表 141 RTC APDU 语法 .....	168
表 142 RTC 替代 .....	168
表 143 CycleCounter 的差值 .....	169
表 144 DataStatus.State .....	170
表 145 DataStatus.DataValid .....	170
表 146 DataStatus.ProviderState .....	170
表 147 DataStatus.StationProblemIndicator .....	170
表 148 RT_CLASS_3 的 TransferStatus .....	171
表 149 IOxS.Extension .....	172
表 150 IOCS.Instance .....	172

表 151 IOxS.DataState .....	172
表 152 PPM 状态表 .....	174
表 153 PPM 使用的函数 .....	177
表 154 CPM 状态表 .....	178
表 155 CPM 使用的函数 .....	184
表 156 RTA APDU 语法 .....	185
表 157 RTA 替代 .....	185
表 158 PDUType.Type .....	186
表 159 PDUType.Version .....	186
表 160 APMS 状态表 .....	189
表 161 APMS 和 APMR 使用的函数 .....	193
表 162 A_Timer_add .....	193
表 163 A_Timer_event .....	194
表 164 A_Timer_remove .....	194
表 165 APMR 状态表 .....	195
表 166 RPC APDU 语法 .....	199
表 167 RPC 替代 .....	199
表 168 RPCPacketType .....	201
表 169 RPCFlags .....	201
表 170 RPCFlags2 .....	202
表 171 RPCDRep.CharacterEncoding 和 IntegerEncoding .....	202
表 172 RPCDRep Octet 2—浮点表示法 .....	202
表 173 RPCObjectUUID.Data4 .....	203
表 174 PNIO 的 RPCObjectUUID .....	203
表 175 PNIO 的 RPCInterfaceUUID .....	204
表 176 RPC 端点映射器的 RPCInterfaceUUID .....	204
表 177 RPCOperationNmb( IO 设备、IO 控制器和 IO 监视器) .....	205
表 178 端点映射器的 RPCOperationNmb .....	205
表 179 RPCDataRepresentationUUID 定义的值 .....	207
表 180 RPCInquiryType .....	208
表 181 RPCEPMapStatus .....	211
表 182 NCAFaultStatus 的值 .....	212
表 183 NCARrejectStatus 的值 .....	213
表 184 LLDP APDU 语法 .....	215
表 185 LLDP 替代 .....	215
表 186 LLDP_PNIO_SubType .....	217
表 187 PTCP_PortRxDelayLocal .....	218
表 188 PTCP_PortRxDelayRemote .....	218
表 189 PTCP_PortTxDelayLocal .....	218
表 190 PTCP_PortTxDelayRemote .....	218
表 191 CableDelayLocal .....	219
表 192 RTClass2_PortStatus.State .....	219
表 193 RTClass3_PortStatus.State .....	219

表 194	MRRT_PortStatus.State	220
表 195	LLDP_RedPeriodBegin.Offset	220
表 196	LLDP_RedPeriodBegin.Valid	220
表 197	LLDP_OrangePeriodBegin.Offset	221
表 198	LLDP_OrangePeriodBegin.Valid	221
表 199	LLDP_GreenPeriodBegin.Offset	221
表 200	LLDP_GreenPeriodBegin.Valid	221
表 201	LLDP_LengthOfPeriod.Length	222
表 202	LLDP_LengthOfPeriod.Valid	222
表 203	由 LLDP 发给 RTC3PSM 的原语	224
表 204	由 IEEE 802.3—2005 发给 RTC3PSM 的原语	224
表 205	由 PTCP 发给 RTC3PSM 的原语	224
表 206	由 IEEE 802.1D—2004 发给 RTC3PSM 的原语	224
表 207	由 RTC3PSM 发给 IEEE 802.1D—2004 的原语	224
表 208	RTC3PSM 状态表	225
表 209	RTC3PSM 函数表	230
表 210	事件功能表	231
表 211	由 LLDP 发给 RTC2PSM 的原语	232
表 212	由 IEEE 802.3—2005 发给 RTC2PSM 的原语	232
表 213	由 PTCP 发给 RTC2PSM 的原语	232
表 214	由 IEEE 802.1D—2004 发给 RTC2PSM 的原语	232
表 215	由 RTC2PSM 发给 IEEE 802.1D—2004 的原语	232
表 216	RTC2PSM 状态表	233
表 217	RTC2PSM 函数表	235
表 218	RED RELAY 状态表	237
表 219	RED RELAY 函数表	240
表 220	RED RELAY 宏表	240
表 221	由 MUX 发给 MAC 的原语	241
表 222	由 MAC 发给 MUX 的原语	241
表 223	MUX 状态表	242
表 224	MUX 函数表	246
表 225	由 MAC 发给 DEMUX 的原语	247
表 226	DEMUX 状态表	248
表 227	DEMUX 函数表	251
表 228	DEMUX 宏表	251
表 229	IP/UDP APDU 语法	251
表 230	IP/UDP 替代	252
表 231	UDP_SrcPort	253
表 232	UDP_DstPort	253
表 233	IP_DstIPAddress	253
表 234	符合 RFC 2365 的 IPmulticast DstIPAddress	253
表 235	Enterprise number	255
表 236	LMPM 状态表	280

表 237	LMPM 宏表	284
表 238	LMPM 函数表	285
表 239	IO APDU 替代	286
表 240	BlockType	299
表 241	AlarmType	304
表 242	AlarmSpecifier.ChannelDiagnosis	305
表 243	AlarmSpecifier.ManufacturerSpecificDiagnosis	306
表 244	AlarmSpecifier.SubmoduleDiagnosisState	306
表 245	AlarmSpecifier.ARDiagnosisState	307
表 246	API	307
表 247	SlotNumber	307
表 248	SubslotNumber	308
表 249	DiagnosisData 的分组	310
表 250	Index(用户特定)	311
表 251	Index(子槽特定)	311
表 252	Index(槽特定)	312
表 253	Index(AR 特定)	313
表 254	Index(API 特定)	314
表 255	Index(设备特定)	315
表 256	ARType	315
表 257	使用 RT_CLASS_UDP 的 IOCRMulticastMACAdd	316
表 258	使用 RT_CLASS_2 或 RT_CLASS_3 的 IOCRMulticastMACAdd	317
表 259	Type 10 OUI	317
表 260	ARPProperties.State	317
表 261	ARPProperties.SupervisorTakeoverAllowed	318
表 262	TARProperties.ParametrizationServer	318
表 263	ARPProperties.DeviceAccess	318
表 264	ARPProperties.CompanionAR	318
表 265	ARPProperties.AcknowledgeCompanionAR	319
表 266	ARPProperties.PullModuleAlarmAllowed	319
表 267	IOCRProperties.RTClass	319
表 268	IOCRProperties.MediaRedundancy	320
表 269	IOCRTagHeader.IOCRVLANID	320
表 270	IOCRTagHeader.IOUserPriority	320
表 271	IOCRTType	321
表 272	具有 ARProperties.DeviceAccess := 0 的 CMInitiatorActivityTimeoutFactor	321
表 273	具有 ARProperties.DeviceAccess := 1 的 CMInitiatorActivityTimeoutFactor	321
表 274	LengthIOCS	322
表 275	LengthIOPS	322
表 276	AlarmCRProperties.Priority	323
表 277	AlarmCRProperties.Transport	323
表 278	AlarmCRTagHeaderHigh.AlarmCRVLANID	323
表 279	AlarmCRTagHeaderHigh.AlarmUserPriority	324

表 280	AlarmCRTagHeaderLow.AlarmCRVLANID .....	324
表 281	AlarmCRTagHeaderLow.AlarmUserPriority .....	324
表 282	AlarmSequenceNumber .....	324
表 283	AlarmCRType .....	325
表 284	RTATimeoutFactor .....	325
表 285	RTARetries .....	325
表 286	AddressResolutionProperties.Protocol .....	326
表 287	AddressResolutionProperties.Factor .....	326
表 288	MCITimeoutFactor .....	326
表 289	ModuleIdentNumber .....	327
表 290	SubmoduleIdentNumber .....	328
表 291	与 ControlCommand.ApplicationReady 联合的 ControlBlockProperties .....	329
表 292	与字段 ControlCommand 的其他值联合的 ControlBlockProperties .....	329
表 293	ControlCommand.PrmEnd .....	329
表 294	ControlCommand.ApplicationReady .....	330
表 295	ControlCommand.Release .....	330
表 296	ControlCommand.Done .....	330
表 297	ControlCommand.ReadyForCompanion .....	330
表 298	ControlCommand.ReadyForRT_CLASS_3 .....	331
表 299	DataDescription.Type .....	331
表 300	SendClockFactor 的值 .....	332
表 301	ReductionRatio 的值 .....	332
表 302	Phase 的值 .....	334
表 303	Sequence 的值 .....	334
表 304	DataHoldFactor .....	334
表 305	WatchdogFactor .....	335
表 306	FrameSendOffset 的值 .....	335
表 307	负响应的 ErrorCode 值 .....	336
表 308	ErrorDecode 的值 .....	336
表 309	用于 ErrorDecode 值为 PNIORW 的 ErrorCode1 编码 .....	337
表 310	用于 ErrorDecode 值为 PNIO 的 ErrorCode1 和 ErrorCode2 的值 .....	338
表 311	用于 ErrorCode1=RPC 的 ErrorCode2 值 .....	345
表 312	ModuleState .....	346
表 313	SubmoduleState.AddInfo .....	346
表 314	SubmoduleState.QualifiedInfo .....	347
表 315	SubmoduleState.MaintenanceRequired .....	347
表 316	SubmoduleState.MaintenanceDemanded .....	347
表 317	SubmoduleState.DiagInfo .....	347
表 318	SubmoduleState.ARInfo .....	347
表 319	SubmoduleState.IdentInfo .....	348
表 320	SubmoduleState.FormatIndicator .....	348
表 321	SubmoduleState.Detail .....	348
表 322	SubmoduleProperties.Type .....	349

表 323 SubmoduleProperties.SharedInput .....	349
表 324 SubmoduleProperties.ReduceInputSubmoduleDataLength .....	350
表 325 SubmoduleProperties.ReduceOutputSubmoduleDataLength .....	350
表 326 SubmoduleProperties.DiscardIOXS .....	350
表 327 SubstitutionMode .....	350
表 328 SubstituteActiveFlag .....	351
表 329 InitiatorUDPRTPort .....	351
表 330 ResponderUDPRTPort .....	351
表 331 InitiatorRPCServerPort .....	352
表 332 ResponderRPCServerPort .....	352
表 333 IM_Hardware_Revision .....	353
表 334 IM_SWRevision_Functional_Enhancement .....	353
表 335 IM_SWRevision_Bug_Fix .....	353
表 336 IM_SWRevision_Internal_Change .....	353
表 337 IM_Revision_Counter .....	353
表 338 IM_Profile_ID .....	354
表 339 IM_Profile_Specific_Type .....	354
表 340 IM_Version_Major .....	354
表 341 IM_Version_Minor .....	354
表 342 IM_Date .....	356
表 343 UserStructureIdentifier .....	356
表 344 ChannelErrorType .....	358
表 345 ChannelNumber .....	359
表 346 ChannelProperties.Type .....	360
表 347 在 ChannelProperties 内的有效组合 .....	360
表 348 对于 Alarmnotification 和 Record-DataRead(DiagnosisData)的有效组合 .....	361
表 349 ChannelProperties.Specifier .....	362
表 350 ChannelProperties.Direction .....	362
表 351 ExtChannelErrorType .....	363
表 352 ChannelErrorType 0~0x7FFF 的 ExtChannelErrorType .....	363
表 353 ChannelErrorType “Data transmission impossible”的 ExtChannelErrorType .....	363
表 354 ChannelErrorType “Remotemismatch”的 ExtChannelErrorType .....	364
表 355 ChannelErrorType “Media redundancy mismatch”的 ExtChannelErrorType .....	364
表 356 ChannelErrorType “Syncismatch”和 ChannelErrorType “Timemismatch”的 ExtChannelErrorType .....	365
表 357 ChannelErrorType “Isochronousmodemismatch”的 ExtChannelErrorType .....	365
表 358 ChannelErrorType “Multicast Crmismatch”的 ExtChannelErrorType .....	365
表 359 ChannelErrorType “Fiber opticmismatch”的 ExtChannelErrorType .....	366
表 360 ChannelErrorType “Network component functionmismatch”的 ExtChannelErrorType .....	366
表 361 Accumulative Info 的值 .....	366
表 362 “Fiber opticmismatch”和“Power Budget”的值 .....	367
表 363 “Network component functionmismatch”和“Frame dropped”的值 .....	367
表 364 “Remotemismatch”和“Peer CableDelaymismatch”的值 .....	367

表 365 QualifiedChannelQualifier 的值	368
表 366 MaintenanceStatus 的值	368
表 367 URRecordIndex	369
表 368 URRecordLength	369
表 369 具有 LineDelay.FormatIndicator == 0 的 LineDelay.Value	371
表 370 具有 LineDelay.FormatIndicator == 1 的 LineDelay.Value	371
表 371 LineDelay.FormatIndicator	371
表 372 RxPort	371
表 373 NumberOfTxPortGroups	372
表 374 TxPortEntry	372
表 375 FrameDetails.SyncFrame	373
表 376 FrameDetails.MeaningFrameSendOffset	373
表 377 MAUType	374
表 378 MAUType 与 LinkState 的有效组合	375
表 379 CheckSyncMode.CableDelay	375
表 380 CheckSyncMode.SyncMaster	375
表 381 MAUTypeMode.Check	376
表 382 DomainBoundaryIngress	376
表 383 DomainBoundaryEgress	377
表 384 MulticastBoundary	378
表 385 PeerToPeerBoundary	378
表 386 DCPBoundary	379
表 387 LinkState.Link	379
表 388 LinkState.Port	379
表 389 MediaType	380
表 390 MaxBridgeDelay	380
表 391 NumberOfPorts	381
表 392 MaxPortTxDelay	381
表 393 MaxPortRxDelay	381
表 394 EtherType	381
表 395 SyncProperties.Role	382
表 396 SyncProperties.SyncID	382
表 397 SyncSendFactor	383
表 398 PTCPTimeoutFactor	384
表 399 PTCPTakeoverTimeoutFactor	384
表 400 PTCPMasterStartupTime	385
表 401 PLLWindow	385
表 402 TimeDataCycle	386
表 403 TimeIOInput	386
表 404 TimeIOOutput	387
表 405 TimeIOInputValid	387
表 406 TimeIOOutputValid	387
表 407 ControllerApplicationCycleFactor	387

表 408 MRP_Role .....	388
表 409 MRP_RTMode.RTClass1_2 .....	388
表 410 MRRT_TSTdefaultT .....	388
表 411 MRP_TOPChgT .....	389
表 412 MRP_TOPNRmax .....	389
表 413 MRP_TSTshortT .....	389
表 414 MRP_TSTdefaultT .....	390
表 415 MRP_TSTNRmax .....	390
表 416 MRRT_TSTNRmax .....	390
表 417 MRP_LNKdownT .....	391
表 418 MRP_LNKupT .....	391
表 419 MRP_LNKNRmax .....	391
表 420 MRP_RTState .....	392
表 421 MRP_Check.MediaRedundancyManager .....	392
表 422 MRP_Check.MRP_DomainUUID .....	392
表 423 VendorBlockType .....	392
表 424 FiberOpticType .....	393
表 425 FiberOpticCableType .....	393
表 426 FiberOpticPowerBudgetType.Value .....	394
表 427 FiberOpticPowerBudgetType.CheckEnable .....	394
表 428 NCDropBudgetType.Value .....	394
表 429 NCDropBudgetType.CheckEnable .....	395
表 430 FSHelloMode.Mode .....	396
表 431 FSHelloInterval .....	396
表 432 FSHelloRetry .....	396
表 433 FSHelloDelay .....	397
表 434 FSParameterMode.Mode .....	397
表 435 FSParameterUUID .....	397
表 436 ArgsLength 检查 .....	398
表 437 ARBlockReq-request 检查 .....	399
表 438 IOCRBlockReq-request 检查 .....	400
表 439 AlarmCRBlockReq-request 检查 .....	404
表 440 ExpectedSubmoduleBlockReq-request 检查 .....	405
表 441 PrmServerBlock-request 检查 .....	406
表 442 MCRBlockReq-request 检查 .....	407
表 443 ARRPCBlockReq-request 检查 .....	407
表 444 ArgsLength 检查 .....	408
表 445 ARBlockRes-response 检查 .....	408
表 446 IOCRBlockRes-response 检查 .....	409
表 447 AlarmCRBlockRes-response 检查 .....	409
表 448 ModuleDiffBlock-response 检查 .....	410
表 449 ArgsLength 检查 .....	411
表 450 ControlBlockConnect-request 检查 .....	412
表 451 ControlBlockPlug-request 检查 .....	412

表 452	ArgsLength 检查	413
表 453	ControlBlockConnect-response 检查	413
表 454	ControlBlockPlug-response 检查	414
表 455	ArgsLength 检查	415
表 456	ControlBlockConnect-request 检查	416
表 457	ControlBlockPlug-request 检查	416
表 458	ArgsLength 检查	417
表 459	ControlBlockConnect-response 检查	417
表 460	ControlBlockPlug-response 检查	418
表 461	ArgsLength 检查	419
表 462	ReleaseBlock-request 检查	420
表 463	ArgsLength 检查	420
表 464	ReleaseBlock-response 检查	421
表 465	ArgsLength 检查	422
表 466	IODWriteReqHeader-request 检查	422
表 467	ArgsLength 检查	423
表 468	IODWriteResHeader-response 检查	423
表 469	ArgsLength 检查	424
表 470	ArgsLength 检查	425
表 471	ArgsLength 检查	426
表 472	IODReadReqHeader-request 检查	426
表 473	RecordDataReadQuery-request 检查	427
表 474	ArgsLength 检查	427
表 475	IODReadResHeader-response 检查	428
表 476	由 AP-Context(FAL 用户)发给 FSPMDEV 的原语	431
表 477	由 FSPMDEV 发给 AP-Context(FAL 用户)的原语	440
表 478	用于多播通信的 FSPMDEV 协议机	449
表 479	AP-Context(FAL 用户)到 FSPMDEV 所使用的函数	457
表 480	FSPMDEV 到 AP-Context(FAL 用户)所使用的函数	462
表 481	由 AP-Context(FAL 用户)发给 FSPMCTL 的原语	470
表 482	由 FSPMCTL 发给 AP-Context(FAL 用户)的原语	476
表 483	AP-Context(FAL 用户)到 FSPMDEV 所使用的函数	487
表 484	FSPMDEV 到 AP-Context(FAL 用户)所使用的函数	499
表 485	由 FSPMDEV 或 FSPMCTL 发给 ALPMI 的原语	509
表 486	由 ALPMI 发给 FSPMDEV 或 FSPMCTL 的原语	509
表 487	由 CMDEV 或 CMCTL 发给 ALPMI 的原语	510
表 488	由 ALPMI 发给 CMCTL 或 CMDEV 的原语	510
表 489	由 APMR 发给 ALPMI 的原语	510
表 490	由 ALPMI 发给 APMR 的原语	511
表 491	由 APMS 发给 ALPMI 的原语	511
表 492	由 ALPMI 发给 APMS 的原语	512
表 493	ALPMI 状态表	513
表 494	由 FSPMDEV 或 FSPMCTL 发给 ALPMR 的原语	517
表 495	由 ALPMR 发给 FSPMDEV 或 FSPMCTL 的原语	517

表 496	由 CMDEV 或 CMCTL 发给 ALPMR 的原语	518
表 497	由 ALPMR 发给 CMCTL 或 CMDEV 的原语	518
表 498	由 APMR 发给 ALPMR 的原语	518
表 499	由 ALPMR 发给 APMR 的原语	519
表 500	由 APMS 发给 ALPMR 的原语	519
表 501	由 ALPMR 发给 APMS 的原语	520
表 502	ALPMR 状态表	521
表 503	由 CMCTL 发给 NRPM 的原语	526
表 504	由 NRPM 发给 CMCTL 的原语	528
表 505	由其他机发给 NRPM 的原语	529
表 506	由 NRPM 发给其他状态机的原语	530
表 507	NRPM 状态表	531
表 508	由 NRPM 和 RMPM 使用的函数	539
表 509	由 CMDEV 发给 RMPM 的原语	539
表 510	由 RMPM 发给 CMDEV 的原语	541
表 511	由 RPC 发给 RMPM 的原语	542
表 512	由 RMPM 发给 RPC 的原语	542
表 513	由其他状态机发给 RMPM 的原语	543
表 514	由 RMPM 发给其他状态机的原语	544
表 515	RMPM 状态表	545
表 516	RMPM 所使用的宏	559
表 517	由 FSPMDEV 发给 CMDEV 的原语	560
表 518	由 CMDEV 发给 FSPMDEV 的原语	562
表 519	CMDEV 状态表	562
表 520	CMDEV 使用的宏	585
表 521	CMDEV 使用的变量	585
表 522	CMDEV(DA)状态表	585
表 523	CMDEV(DA)使用的函数	589
表 524	CMDEV(DA)使用的宏	590
表 525	由 CMDEV 发给 NRMC 的原语	590
表 526	由 NRMC 发给 CMDEV 的原语	590
表 527	由 CPM 发给 NRMC 的原语	591
表 528	由 NRMC 发给 CPM 的原语	591
表 529	由其他状态机发给 NRMC 的原语	592
表 530	由 NRMC 发给其他状态机的原语	592
表 531	NRMC 状态表	593
表 532	由 FSPMCTL 发给 CMCTL 的原语	598
表 533	由 CMCTL 发给 FSPMCTL 的原语	599
表 534	CMCTL 状态表	600
表 A.1	单播 FDB 登录项	620
表 A.2	多播 FDB 登录项	620
表 A.3	广播 FDB 登录项	623
表 M.1	优先级重建和队列用法	637
表 Q.1	用于式(Q.1)的参数	646

## 前　　言

GB/T 25105《工业通信网络 现场总线规范 类型 10:PROFINET IO 规范》分为以下 3 个部分：  
——第 1 部分:应用层服务定义;  
——第 2 部分:应用层协议规范;  
——第 3 部分:PROFINE IO 通信行规。

本部分为 GB/T 25105 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/Z 25105.2—2010《工业通信网络 现场总线规范 类型 10:PROFINET IO 规范 第 2 部分:应用层协议规范》。

本部分修改采用 IEC 61158-6-10:2010《工业通信网 现场总线规范 第 6-10 部分:应用层协议规范 类型 10》(英文版),在技术内容上与原国际标准没有差异,为方便我国用户使用,在文本结构编排上进行了适当调整,用我国已有标准部分代替了引用的国际标准,并按 GB/T 1.1 给出的规则进行编写。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本部分起草单位:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、北京仪综测业科技发展有限公司、上海自动化仪表股份有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、中国石化集团上海工程有限公司、西南大学、郑州轻工业学院、北京和利时系统工程股份有限公司、北京奥斯汀科技有限公司、北京机械工业自动化研究所、西门子(中国)有限公司、菲尼克斯电气(南京)研发工程技术中心有限公司。

本部分主要起草人:高镜媚、谢素芬、史宝库、张桂玲、包伟华、杨志家、王永华、陈小枫、刘枫、刘丹、高欣、赵欣、张龙、惠敦炎、罗安、李百煌、李佳。

本部分的历次版本发布情况为:

——GB/Z 25105.2—2010。

## 引　　言

应用层协议通过使用数据链路层或其他毗邻更低层可供利用的服务来提供应用服务。本部分的主要目的是提供一组通信规则,这些通信规则是依据对等应用实体(AE)在通信时刻要执行的步骤来表达的。这些通信规则试图为下列各种目的的开发提供可靠的基础:

- 作为实现者和设计者的指南;
- 在设备的测试和采购中使用;
- 作为系统准入开放系统环境约定的一部分;
- 作为对理解 OSI 内有严格时间要求的通信的明确表达。

本部分特别考虑了传感器、执行器和其他自动化设备的通信和相互协调工作。本部分与在 OSI 或现场总线参考模型内的其他标准一道使用,但随意组合在一起共同工作的系统可能是不兼容的。

# 工业通信网络 现场总线规范

## 类型 10:PROFINET IO 规范

### 第 2 部分:应用层协议规范

## 1 范围

### 1.1 概述

现场总线应用层(FAL)为用户程序提供访问现场总线通信环境的手段。在这方面,可将现场总线应用层(FAL)视为“相应的应用程序间的窗口”。

GB/T 25105 为在自动化环境中的应用程序间进行基本的有严格时间要求和无严格时间要求的报文通信提供通用元素和 PROFINET IO 现场总线特定资料。术语“严格时间要求”用以表示存在一个时窗,在此时窗内,要求以明确的确定性等级完成所需的一个或多个规定的动作。在此时窗内没有完成所规定的动作,会导致请求这些动作的应用失败的风险,甚至伴随造成仪器、设备和可能的人身危险。

GB/T 25105 的本部分从以下几方面以抽象方法定义由现场总线应用层提供的外部可视的行为:

- a) 定义在通信应用实体之间传输的应用层协议数据单元的抽象语法;
- b) 定义在通信应用实体之间传输的应用层协议数据单元的传送语法;
- c) 定义在通信应用实体之间可视的应用服务行为的应用上下关系状态机;
- d) 定义在通信应用实体之间可视的通信行为的应用关系状态机。

本部分的目的是定义用于以下用途的协议:

- a) 定义在 PROFINET IO 服务文件中定义的服务原语的字节传输次序;
- b) 定义与其传输有关的外部可视的行为。

本部分依据 OSI 基本参考模型(见 GB/T 9387)和 OSI 应用层结构(GB/T 17176)规定 PROFINET IO 现场总线应用层的协议。

### 1.2 规范

本部分的首要目标是规定应用层协议的语法和行为,该协议传送在 PROFINET IO 中定义的应用层服务。

第二个目标是提供与现有工业通信协议的升级途径。正是该目标造成了 IEC 61158 中标准化协议的多样性。

### 1.3 一致性

本部分不规定个别的实现或产品,也不限制工业自动化系统内的应用层实体的实现。可通过实现本应用层协议规范来实现一致性。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1988 信息技术 信息交换用七位编码字符集(GB/T 1988—1998,eqv ISO/IEC 646:1991)